

## DIENSTANWEISUNG FAHRZEUGE

Damit die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge gegeben ist, muss der Maschinist nach der Benutzung für folgendes Sorge tragen:

- Das Fahrtenbuch ist ausgefüllt
- Ab halbleerem Fahrzeugtank muss getankt werden
- Die Einsatzbereitschaft ist geprüft und dem Einsatz-/Übungsleiter gemeldet
  - ✓ Funkgeräte ausgeschaltet, Kanal auf 466 / 50
  - ✓ Atemschutzgeräte Einsatzkurzprüfung, Bebänderung offen, Leinenbeutel ok
  - ✓ Wassertank voll
  - ✓ Kraftbetriebene Geräte voll getankt
  - ✓ Alle Geräte/Schläuche an Bord.  
(B-Rollschläuche = 20 m)
- Das Fahrzeug ist ausgefegt und grob gereinigt

Die Mannschaft unterstützt den Maschinisten dabei.

Kommandant

05.09.2015